

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIM TALİMATI

- 1- Açma kolunu sağa çevrilmiş vaziyette tutarak kapağı kaydırınız.
- 2- Etkileşimli tahtanın elektrik fişi mutlaka tahta için çekilmiş prize takılmalıdır.
- 3-Ekranın orta yerinde mavi yüz görüntüsü geldikten sonra açma düğmesine basınız.(Faz 2 tahtalar için)
- 4-USB ve HDMI bağlantıları esnasında statik elektrik olasılığı düşünülerek dikkatli takılmalı.
- 5-Etkileşimli tahtaların tozlu olması algılamaları güçleştireceğinden temiz olmasına özen gösterilmeli.
- 6-Etkileşimli tahta kapatılırken açma/kapama düğmesi kullanılmamalı. Varsa masa üstünde bulunan kapatma butonu çift tıklanmalı. Kapatma butonu yoksa sağ üst köşedeki menü kullanılarak kapatılmalı.
- 7-Etkileşimli tahta kapanması açılıştaki olduğu gibi ekranın orta yerinde mavi yüz görüldükten sonra tamamlanacağından fişi daha sonra çekilmeli.(Faz 2) Faz 3 tahtalarda ise kapanmanın tamamlanması için bir müddet beklendikten sonra fiş çekilmeli.
- 8-Kapak kapatılmadan önce kızak kanalında ve kapak hizasında kabloların olmamasına dikkat edilmeli.
- 9-Kapağın açma kolunu sağa çevrilmiş vaziyette tutarak kapağı kaydırınız. Kilit dilinin kilit kanalına girdiğinden emin olduktan sonra kilitleyin ve kontrol ediniz.
- 10-Ders bitiminde tahtanın kapatılıp fişinin çekilmesi tahtaların kullanım ömrünü uzatacaktır.

Ali Ekber YILMAZ
Fatih Projesi BTR Öğretmeni

İbrahim KARACELİK
Okul Müdürü

